

Acryl-Spieluhren

sind unsere preisgünstige Variante für Kinder und zum Einstieg in die Spieluhrenwelt.
 HX 01 34: Flügel, ~10cm breit (Melodie meist "Memory")
 HX 02 22: Grammophon, ~15cm hoch (Melodie "Entertainer")




HX 01 34

HX 02 22

Holz-Spieluhren

Wer hat keine Kindheitserinnerungen an eine Spieluhr?
 Sie sind noch immer beliebte Sammel- und Deko-Objekte.
 HX 03 33: Klavier, ~13cm hoch (Melodie meist "Für Elise")
 HX 07 34: Flügel, ~6x8x8cm (Melodie meist „Zauberflöte“)



HX 03 33

HX 07 34

Schmuckkasten mit Spieluhr

aus Holz, kirschbaumfarbig gebeizt. Größe 19x10x10cm mit sechs Ablagefächern. Durch Öffnen der unteren Schublade startet die Melodie "Bolero".



HX 13 00

Spieluhrentäschchen

je ~8x9cm gross zu 12 Stück im Display sortiert, Melodie "Eine kleine Nachtmusik".



HX 23 00



HX 30 27

Kurbelspieluhren

HX 24 27: aus Holz mit Portrait „Beethoven“ (Melodie „Für Elise“), ~9x6x4cm.
 HX 25 28: aus Holz mit Portrait „Mozart“, Melodie „Kleine Nachtmusik“, ~9x6x4cm.
 HX 20 01: Flaschenanhänger „Musikmännchen“, Melodie „Happy Birthday“.
 HX 30 27: Display „Beethoven“ mit 12x3 Spieluhren HX 2627, -2727, -2827.

HX 26 27: Portrait „Beethoven 1“, Melodie „Song of Joy“
 HX 27 27: Portrait „Beethoven 2“, Melodie „Bagatelle“
 HX 28 27: Portrait „Beethoven 3“, Melodie „Für Elise“
 HX 29 27: Portrait „Beethoven 4“, Melodie „Für Elise“



HX 24 27

HX 25 28

HX 20 01

HX 26 27

HX 27 27

HX 28 27

HX 29 27